

Montageanleitung

Batterie-Ladestation

Palettenregal



1. Verbinden Sie die jeweils vorderen **Rahmenstangen** mit den hinteren (diese haben Schutzblech-Bohr., sh. Punkt 3), mittels der entsprechenden **Längs- & Diagonalverbände**, sowie den **Schrauben & Muttern M12x40 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm**.



2. Richten Sie die montierten Regalrahmen auf und hängen die **Regaltraversen** auf die gewünschten Höhen ein. Diese müssen dann mittels Gummifäustel in die untere Verengung der „Schlüssellöcher“ geschlagen werden.



3. Schrauben Sie - sofern vorhanden - das **Schutzblech** mit den **Schrauben & Muttern M12x40 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm** an die hinteren Rahmenstangen.



4. Hängen Sie - sofern vorhanden - die **Kragarme IPE 80, 500 mm** nach dem gleichen Prinzip wie die Regaltraversen auf die gewünschte Höhe in die Rahmen. Verbinden Sie diese anschließend mit den **Zugrohren**, sowie **Schrauben M12x40 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm** untereinander. Hängen Sie anschließend die entspr. **Gitterroste(n)** ein.

5. Klemmen Sie - sofern vorhanden - die **Auffangwanne** für das destillierte Wasser in die betreffende Traversenebene und belegen Sie die Traversen mit der/den entspr. **Gitterroste(n)**.

